Họ và tên: Bùi Lê Nhật Tri

MSSV: 23521634

Môn học: IT007.P11


LAB 1: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UBUNTU VÀ CÁC LỆNH CƠ BẢN CỦA SHELL

Câu 1. Thực hiện lệnh chuyển thư mục:

Chuyển về thư mục gốc, dùng lệnh: cd /

Chuyển đến thư mục /bin, dùng lệnh: cd /bin

Chuyển đến thư mục người dùng, dùng lệnh: cd /usr



Câu 2. Tạo cây thư mục theo hình sau:

```
Myweb
|-images
| |-- icon
| |-- background
| |-- animation
|-databases
|-scripts
|-java
```

Sử dụng mkdir để tạo các thư mục của cây Myweb.

```
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb Q = - - ×

nhattri@nhattri-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/Myweb/images/{icon,background,animation}

nhattri@nhattri-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/Myweb/{database,scripts,java}

nhattri@nhattri-VirtualBox:~$ cd ~/Myweb

nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$ tree

database
images
animation
background
icon
java
scripts

8 directories, 0 files
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$
```

Câu 3. Tìm hiểu, sử dụng lệnh để tìm một số file có phần mở rộng là .html và .class trong hệ thống file. Dùng lệnh cp để sao chép một vài file .html vào thư mục Myweb.

Dùng lệnh find tìm file có .html và .class
Sau đó dùng lệnh cp để copy find .html vào Myweb.

```
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$ cp -prf /usr/share/doc/dnsmasq-base/doc.html ~/Myweb/
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$ cp -prf /usr/share/doc/dnsmasq-base/setup.ht ml ~/Myweb
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$ ls ~/Myweb
database doc.html images java scripts setup.html
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$
```

Câu 4. Thực hiện lệnh mv để di chuyển vài file .html trong thư mục Myweb vào thư mục Myweb/java

Sử dụng lệnh my để chuyển file .html từ Myweb vào Myweb/java

Câu 5. Thực hiện xóa thư mục Myweb/scripts


Để xóa thư mục scripts dùng lệnh rm scripts.

```
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$ rmdir scripts
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$ ls
database images java
nhattri@nhattri-VirtualBox:~/Myweb$
```

Câu 6. Thiết lập quyền truy xuất cho thư mục Myweb/databases sao cho chỉ có chủ sở hữu có toàn quyền còn các người dùng khác không có bất kỳ quyền gì trên nó

Dùng lệnh chmod a-rwx databases/ để xóa quyền đọc, xem và thực thi của tất cả người dùng (kể cả chủ sở hữu) cho thư mục databases.

Sau đó, dùng lệnh chmod u+rwx databases/ để thêm lại toàn quyền cho chủ sở hữu thư mục databases.



Câu 7. Tạo user có tên là it007 và password là ngày sinh của sinh viên. User được tạo

nằm trong group tên là HDH.

Dùng lệnh sudo groupadd HDH để tạo group tên HDH.

Tiếp theo, sử dụng câu lệnh sudo useradd -g HDH it007 để tạo 1 user trong group HDH.

Tạo password cho user it007 bằng lệnh: sudo passwd it007.

Ở dòng New password nhập mật khẩu là ngày sinh.

